


## ビデオ会議の準備


1. Phone、Camera、Monitorを接続してLANケーブルを接続します。
2. 電源ケーブルを接続すると電源が入ります。(電源スイッチはありません)
3. メイン画面(右上写真)が表示され、下のメニューバー上に現れるの2つのマーク(右下写真)が消えたら準備完了です。(約120秒後)




## ビデオ会議の開始

1. 方法1 (直接相手先を入力)  
ビデオ会議から、IPアドレスを数字/記号入力キーにて入力して、call ボタン「」を押して会議を開催します。



2. 方法2  
再ダイヤルリスト (最近の接続先: 9件)より選択して、会議を開催します。直前の再ダイヤルは、Phoneにある「」で接続になります。






3. 方法3  
「」を押して予め登録されたディレクトリより選択して会議を開催します。




## ビデオ会議の受信

画面上に着信のメッセージが表れますので、「応答」を選択することにより受信できます。  
自動応答に設定されている場合は着信と同時に接続されます。


## 画面の操作

デフォルトでは、接続画面上でメニューバーと子画面が、10秒で消えるように設定されています。再度、表示するには機能変化ボタンの「」を押してください。もう一度「」を押すと消えます。  
メイン画面上で、中央上に表示されている自画面を選択すると、自映像を全画面で見ることができます。戻すには「」を1回、押してください。

## カメラの操作

1. 自分のカメラの操作  
リモコン上部の矢印ボタンで、カメラの方向を変えることができます。ズーム操作は、その右下のズームボタンで行えます。
2. 相手のカメラの操作  
リモコン中央のカメラ選択ボタンで「far」を、選択します。画面上に「」が表示され、矢印ボタンとズームボタンで、相手のカメラが操作できます。自分のカメラに戻る時は、「near」を押してください。

## 音量の操作

1. 音量  
リモコン中ほど左側の「音量」ボタンで可変できます。
2. 消音  
こちら側のマイクの音声の送りを切りたい場合は、「」を押してください。Phoneの周囲が赤く点灯し、送出音声をミュートすることができます。もう一度押すことにより、解除します。

## ビデオ会議の終了

1. リモコンで「OK」を押して、表示される画面で再度「OK」を押します。
2. Phoneの青く点灯している「」ボタンを押します。

## システムの再起動

操作が不能になったり、画面がフリーズした場合には行って下さい。  
コーデック本体裏の赤いボタンを、本体前面の青色のLEDが点滅するまで押し続けてください。再起動が始まります。メイン画面が表示され、下のメニューバー上に現れるの3つのマークが消えるまで、操作を行わないで下さい。  
(約120秒間)



**「call」**  
⇒ビデオ番号入力画面では接続ボタン、会議中の画面においては、受信画面と自画面（子画面）の入換えのスイッチボタンとなります。

**機能変化ボタン（画面による）**  
⇒カメラ/資料画面時のメニューバーと子画面（P in PがAUTOに設定）を表示したり消したりできます。

**「矢印」**  
⇒項目選択/カメラ操作  
**「OK」**  
⇒選択項目の決定

**機能変化ボタン（画面による）**

**「音量」**  
⇒相手側の音声の調整ができます。

**「消音」**  
⇒送出する音声（マイク）をミュートします。

**「数字・記号」**  
⇒数字・アルファベットを入力します。

● ● ● ● 機能変化ボタンは、画面下表示されるメニューバー上に表示機能に随時変化します

**機能変化ボタン（画面による）**

**機能変化ボタン（画面による）**

1. テキスト入力時は、Back Space ボタンになります。
2. プレゼンテーションについて  
ビデオ会議中にこのボタンを押すと、VGA IN に接続されたPC映像等が、送出されます。もう一度押すと、送出を終了します。

**「ズーム/ページ操作」**  
⇒カメラのズームをコントロールします。  
⇒ページリストが複数にわたる場合、ページの操作を行えます

**「カメラ」**  
1. カメラ切換ボタン  
⇒操作するカメラを選択（near：自分側/far：相手側）します。  
2. 自分側のカメラを操作時に「near」をもう一度押すと、映像を選択する画面（下写真）が表示され、送出する映像を切替えることができます。（初期設定：HD Camera1）



更にもう一度押すと、プレゼンテーションに使用する副画面を選択する画面が（下写真）が表示され、送出する映像を切替えることができます。（初期設定：PC）



3. 「far」ボタンを押すと、相手から受信する映像を選択する画面が（右写真）が表示され、受信する映像を切替えることができます。（初期設定では、この操作が相手側で許可されています）

