

電源ON・OFF

画面レイアウト

※子画面の表示
※画面レイアウト変更

矢印キー

※メニューの選択等使用

コール(発信)

※接続を開始

戻る

※前の画面に戻る



マイクミュート

※通信中のみ

ボリューム

※ボリュームの調整

OKボタン

※選択したメニューを実行

消音ボタン

※スピーカーの消音

エンド(切断)

※通信の終了

電話帳

※登録されたアドレスの表示

リモコン

※操作はすべてリモコンで行います。
※誰でも簡単に操作できます。

電源の入れ方

POWER



リモコンのPOWERボタンを押してください。



画面中央にロゴが表示されます。



自分のカメラ映像が表示されれば、
通信可能状態です。

通話方法

PHONE BOOK



リモコンのPHONE BOOKボタンを押してください。



電話帳から通信したい場所を矢印キーで選んで



リモコンのCALLボタンを押してください。



接続が完了すると、
相手先の映像が表示されます。

音声操作



通信中MUTEボタンを押すと、こちらの声がミュートされ相手側に聞こえなくなります。



※マイクミュートすると、画面上にこのようなアイコンが表示されます。



消音ボタンを押すと、スピーカーの音が消音されます。



※消音すると、画面上にこのようなアイコンが表示されます。

画面レイアウト

LAYOUT



リモコンのLAYOUTボタンを押すと、お好みのレイアウトで画面表示できます。



相手側全画面表示



子画面(自分)表示



2分割表示




子画面(自分)表示

切断方法



リモコンのENDボタンを押してください。



画面中央にメッセージが表示されます。OKボタンを押すと切断されます。

電源の切り方

POWER



リモコンのPOWERボタンを押してください。
画面が黒くなり電源が切れます。