

1. 電源のON/OFF



・電源ON


モニタの側面にある電源ボタンにてシステムの電源をONにします。
(電源ボタンのLEDが青色に変わります)
システムが起動するまで、約2分かかります。

・電源OFF

システム本体の電源ボタンを5秒間押します。
システムの電源がOFFになります。
(モニタ側面のLEDが消灯します)

3. ボリューム調整




音量の調整は、こちら側で聞こえる音量にのみ有効です。
キーパッドの【Volume】ボタン  を押します。

4. 音声ミュート機能



キーパッドの【Mute】ボタン  を押すと、こちら側の音声ミュートになります。



※音声ミュート時は画面に  マークが表示されます。
自局側でミュートしていれば、『こちら側』と表示され、
相手側がミュートしていれば『相手側』と表示されます。

※多地点接続時は相手側のミュートアイコンは表示されません。



5. カメラの制御



①【Near】  【Far】  ボタンで
・(自局カメラ操作) 画面上のカメラアイコンをこちら側にします。
・(相手カメラ操作) 画面上のカメラアイコンを相手側にします。


②【矢印】ボタン  【Zoom】ボタン  を使って
カメラ制御します。

※多地点会議時の際は、相手側のカメラを制御できません。



6. 会議の終了




・1対1会議
キーパッドの【Hang-Up】ボタン  を押します。
会議が終了します。

2. 会議の開催

2-1. 電話帳から選択する場合

①【ディレクトリ】を選択します。



②お気に入りを選択します。
③一覧からコール先を選択し、
【Call】ボタン  を押します。



※多地点会議の開催

3拠点以上の会議を行う場合は手順2-1で電話帳から下記の会議室いずれかを選択して下さい。

- ・東邦MCU_TV会議室2001
- ・東邦MCU_TV会議室2002
- ・東邦MCU_TV会議室2003

相手拠点も同じ会議室に接続する事で3拠点以上による会議が可能になります。

2-2. IP番号を直接入力する場合

①通話の発信を選択します。




②相手先の番号を入力します。



③回線速度を選択します。



④キーパッドの【Call】ボタン  を押し
会議開始。

8. PIP画面変更(自拠点カメラ映像)



① PIP画面の非表示方法
【Display】ボタン

を一度押すと、PIP画面(自拠点カメラ映像)が非表示になります。

PIP画面
(自拠点カメラ映像)

② PIP画面の移動方法

【Display】ボタンを二度押すと、PIP画面の枠が「青色」から「黄色」に変わり、四隅を移動します。



9. PCコンテンツの送信・停止

・PCコンテンツの送信

- ① 資料用ケーブルをPCに接続します。
- ② PCにて、「Fn」 + 「F*/」を押します。
※PCによってFnキーは異なります。
- ③ キーパッドの【Content送信】ボタンを押します。PCコンテンツが送信されます。



※PCの画像を送信できない場合は 画面解像度を 1024 × 768、60Hz に設定して下さい。

PCのデスクトップ上で [右クリック] → [プロパティ] → [設定] タブと選択し、画面の解像度を設定します。詳細設定を選択し、[モニタ] タブを選択し、リフレッシュレートを設定します。



【注意事項】

- ① コンテンツが通信先に表示されるまで約3秒かかります。
- ② コンテンツ送信中に他の拠点からコンテンツを送信した場合、後から送った拠点のコンテンツが表示されます。

・PCコンテンツの停止

- ① 再度キーパッドの【Content送信】ボタンを押します。PCコンテンツ送信が停止されます。

参考 … 主なキーパッドボタン

TV会議画面と外部PC入力の画面の切替

レイアウトの切替

メニューの操作

カメラのズームイン・ズームアウト

前の画面に戻る

通話の発信・応答

ディレクトリの閲覧・管理

スクリーン上にキーボードを表示する

オプション機能のメニューを表示する

文字または数字を消去する

1回押すとドット、2回押すとコロン、3回押すとアスタリスク



相手側へコンテンツの送信を開始/停止する

オンラインヘルプにアクセスする、通話中にシステム状況を表示する

現在の選択内容を確認する、ハイライトされた項目の機能を実行する

相手側またはこちら側のカメラを選択し制御する

【通話の発信】(ホーム)画面に戻る

通話を終了する

こちら側で聞こえる音量を増減する

文字または数字を入力する、カメラを保存されているプリセットの位置に向ける

こちら側のマイク音声をミュートする