



1. 電源のON/OFF




・電源ON リモコン右上の【Power】ボタン  にてシステムの電源をONにします。
(本体前面のLEDが青色に変わります)
システムが起動するまで、約2分かかります。



・電源OFF リモコン右上の【Power】ボタン  を2秒間押します。システムの電源がOFFになります。
(本体前面のLEDがオレンジ色に変わります)
※リモコンの受光部は本体ではなくカメラです。

3. ボリューム調整




音量の調整は、こちら側で聞こえる音量にのみ有効です。
リモコンの【Volume】ボタン  を押します。

4. 音声ミュート機能



音声ミュートには二つの方法があります。

6.1 リモコンでのミュート

リモコンの【Mute】ボタン  を押すと、こちら側の音声ミュートになります。

6.2 マイクでのミュート

HDXの標準マイクではマイク中央部のボタンを押すことによりミュートのOn/Offが行なえます。
(ミュートON状態:赤く点灯。ミュートOFF状態:黄緑色に点灯)



・音声ミュート時は画面に  マークが表示されます。

自局側でミュートしていれば、『こちら側』と表示され、相手側がミュートしていれば『相手側』と表示されます。



※多地点会議時は相手側のミュートアイコンは表示されません。

5. カメラの制御




①【Near】  【Far】  ボタンで
・(自局カメラ操作) 画面上のカメラアイコンをこちら側にします。
・(相手カメラ操作) 画面上のカメラアイコンを相手側にします。

②【矢印】ボタン  【Zoom】ボタン  を使ってカメラ制御します。

※多地点会議時は、相手側のカメラを制御できません。

6. 会議の終了




リモコンの【Hang-Up】ボタン  を押します。
会議が終了します。

2. 会議の開催

2-1. 電話帳から選択する場合

①【ディレクトリ】を選択します。



②お気に入りを選択します。
③一覧からコール先を選択し、【Call】ボタン  を押します。



※多地点会議の開催

3拠点以上の会議を行う場合は手順2-1で電話帳から下記の会議室いずれかを選択して下さい。

- ・東邦MCU_TV会議室2001
- ・東邦MCU_TV会議室2002
- ・東邦MCU_TV会議室2003

相手拠点も同じ会議室に接続する事で3拠点以上による会議が可能になります。

2-2. IP番号を直接入力する場合

①通話の発信を選択します。



②相手先の番号を入力します。



③回線速度を選択します。





④キーパッドの【Call】ボタン  を押し会議開始。

7. PIP画面変更(自拠点カメラ映像)






PIP画面

- ① PIP画面の非表示方法
【Display】ボタン  を一度押すと、
PIP画面(自拠点カメラ映像)が非表示になります。
- ② PIP画面の移動方法
【Display】ボタン  を二度押すと、PIP画面
の枠が「青色」から「黄色」に変わり、
四隅を移動します。

8. PCコンテンツの送信・停止

・PCコンテンツの送信



- ① 資料用ケーブルをPCに接続します。
- ② PCにて、「Fn」 + 「F*/」を押します。
#PCによってFnキーは異なります。
- ③ リモコンの【Content】  ボタンを押します。
PCコンテンツが送信されます。



※PCの画像を送信できない場合は 画面解像度を
1024 × 768、60Hz に設定して下さい。
PCのデスクトップ上で [右クリック] → [プロパティ] →
[設定] タブと選択し、画面の解像度を設定します。
詳細設定を選択し、[モニタ] タブを選択し、
リフレッシュレートを設定します。



【注意事項】

- ① コンテンツが通信先に表示されるまで約3秒かかります。
- ② コンテンツ送信中に他の拠点からコンテンツを送信した場合、
後から送った拠点のコンテンツが表示されます。

・PCコンテンツの停止

- ① リモコンの【Content】  ボタンを押します。
PCコンテンツ送信が停止されます。

参考 … 主なリモコンボタン

